全100号分の全パーツリスト

PARTS LIST

お求めは毎週お近くの書店にて、もしくは便利な定期購読をご利用ください!

Vol.	おもなパーツ
01	ボンネット／ボンネットバッジ／フロントバンパー／フロントライセンスプレート
02	右フロントタイヤ／右フロントホイールハブ／エアバルブ／右フロントホイールキャップ
03	右ブレーキディスク／右ブレーキキャリパー／ナックル／右フロントストラットケース／フロントコイルスプリング
04	フロントサスペンションエンジンクロスメンバー／左・右エンジンサポート
05	左ブレーキディスク／左ブレーキキャリパー／ナックル／左フロントストラットケース／フロントコイルスプリング
06	左フロントタイヤ／左フロントホイールハブ／エアバルブ／左フロントホイールキャップ
07	ステアリングピニオン／ステアリングラック
08	ギヤボックスケーシング下部&オイルパン／ギヤボックスケーシング上部／クラッチオペレーティングシリンダー／左シリンダー
09	フロント吸気マニホールド／リヤ吸気マニホールド／フロントキャブレター／リヤキャブレター
10	キャブレターレバー B／燃料インレットホース／エキゾーストマニホールド／マニホールドシールド／サーモスタット
11	シリンダーヘッドカバー／オイルフィルターキャップ／右シリンダー／オイルフィルター／セルモーター
12	油圧スイッチ／オイルゲージ／エンジンフロントカバー／ディストリビューター／オイルポンプ
13	点火プラグ／プラグコード／ラジエーターファン／ファンプーリー／ドライブベルト／クランクシャフトプーリー／オルタネータープーリー／オルタネーター
14	エアクリーナーカバー／エアクリーナー／ブローバイホース／シリンダーヘッドエアホース
15	プロペラシャフト／プロペラシャフト - ギヤボックス連結部
16	右リヤタイヤ／右リヤホイールハブ／空気コックインフレーションチューブ／右リヤホイールキャップ
17	リヤサスペンションストラット／リヤピストンロッド／右リヤストラット上部インシュレーター／リヤコイルスプリング
18	ディファレンシャルユニットフロントクロスメンバー／ディファレンシャルユニット／ディファレンシャルユニットカバー
19	ディファレンシャルユニットリヤマウンティング／リヤドライブシャフト
20	リヤサスペンションストラット／リヤピストンロッド／リヤコイルスプリング／左リヤブレーキドラム
21	左リヤタイヤ／左リヤホイール／エアバルブ／左リヤホイールキャップ／ホイールワッシャー
22	左・右フロントボディフレーム／ステアリングホイールシャフト／ステアリングシャフト
23	フロントスタビライザーバー／左・右フロントサスペンションプルロッド
24	シャシー
25	ギヤボックスリヤマウンティング／リヤブレーキライン／スペアタイヤケース
26	シャシー部品／シャシー前部バルクヘッド
27	トランク左ライナー／トランク左ライナー部品
28	トランク右ライナー／トランク右ライナー部品
29	ファイヤウォール／フロントカバーロック受け
30	クラッチマスターシリンダー／バッテリーワイヤ A, B
31	キャブレターチューブ／ヒーターホース
32	ラジエーターシュラウド／ラジエター／オイルクーラー
33	燃料タンク／バッテリーカバー
34	プリント基板／プリント基板ガスケット
35	インテリア
36	フットレスト／左・右マット
37	コンソール部品／シートベルト／シートベルトバックル
38	センターコンソール／物入れ／物入れ蓋／物入れ蓋取っ手
39	チョークレバー／シフトレバー／ハンドブレーキ
40	ブレーキペダル／アクセルペダル／クラッチペダル／左フットペダル
41	インテリアエアホース／換気装置エアボックス／送風装置
42	ダッシュボード
43	エアコン吹き出し口
44	スピードメーター盤面／タコメーター盤面／水温計盤面／燃料計盤面／時計盤面

Vol.	おもなパーツ
45	コントロールパネル中央部／ラジオパネル／エアコンレバー／エアコンレバーガスケット／エアコンつまみ
46	左・右レバー／ランプスイッチ／ランプワイヤ／インストルメントランプ
47	ダッシュボードフレーム／ダッシュボードハンドル／ライター／警告灯スイッチ／ダッシュボード部品
48	ダッシュボード左部・右部／ダッシュボード左・右ボックス
49	左シートバック／スポンジ／左シートバックリア／左シートベント
50	左シートフレーム／左シート座部／スポンジ／左シートベース
51	右シートバック／スポンジ／右シートバックリア／右シートベント
52	右シートフレーム／スポンジ／右シートベース
53	ツールボックスカバー／ツールボックスカバーヒンジ／ツールボックスボトム
54	スペアタイヤ／スペアホイール／スペアタイヤカバー
55	ステアリングホイール／ステアリングホイール中央部
56	トランクシートベルト A／トランクカーペット
57	フロントボディ／フロントカバーサポートフレーム
58	フロントカバーサポート／フロントカバーサポート固定具
59	ボディ／左・右ウインドウ／左・右ロゴ
60	フロントスピーカー／フロントスピーカー受け台
61	左・右インテークパイプ／点火コイル
62	給油口カバー／給油口カバーロック／給油口キャップ
63	室内灯ボタン／室内灯スイッチ
64	ヘッドランプ LED電球／ルーフ内側ワイヤクリップ A
65	ウォッシャータンク／ウォッシャータンクキャップ／バッテリー
66	フロントウインドウ
67	フロントインテークパネル／左・右ワイパー
68	左・右リッド／左・右リッドヒンジ
69	フロントシャシーディフューザーパネル／グリル
70	左フロントヒンジベース A, B
71	右フロントヒンジベース A, B
72	左ドア／左ドアヒンジ
73	左ドアウインドウフレーム／左ドアハンドル／左ドアロック
74	左ドア／左ドアアームレスト／左ドアハンドル／左ドアウインドウロック／左ドアスイッチ
75	左ドアウインドウ／左ドアウインドウクランク
76	右ドア／右ドアヒンジ
77	右ドアウインドウフレーム／右ドアハンドル／右ドアロック
78	右ドア／右ドアアームレスト／右ドアウインドウロック／右ドアスイッチ
79	右ドアウインドウ／右ドアウインドウクランク
80	左フロントフェンダー／左フロントフェンダーランプレンズ／左フロントフェンダーランプハウジング
81	左ヘッドランプカバー／左ランプレンズ／左ウィンカーランプレンズ
82	右フロントフェンダー／右フロントフェンダーランプレンズ／右フロントフェンダーランプハウジング
83	右ヘッドランプカバー／右ランプレンズ／右ウインカーランプレンズ
84	トランクドア／左・右トランクドアヒンジ／トランクロック
85	トランクドアウインドウ
86	トランクドア内側／トランクドアライナーパネル／トランクドアラッチ
87	トランクドアレバー／トランクドアポンプベース／トランクドアロゴ
88	ボディ後部プレート／リヤナンバープレート／リヤナンバープレートランプ
89	左・右テールランプ
90	リヤバンパー／リヤバンパーラバー左・右
91	ルーフ内側
92	ルーフランプレンズ／ルーフランプ LED電球
93	左・右サンバイザー／バックミラー／バックミラー鏡面
94	左リヤインナーパネル／左リヤシートベルト
95	右リヤインナーパネル／右リヤシートベルト
96	トランク内側ライナー／トランクシートベルト B
97	ブレーキマスターシリンダー／オイルチューブ A, B
98	エキゾーストパイプフロント A, B／フロントマフラー
99	エキゾーストパイプ中央部／エキゾーストパイプテール部
100	左・右ミラー／アンテナ／ジャッキ

※実際のパーツの内容や順序は変更することがあります。

www.fairladyz-collection.jp